

3.0 Putzsysteme auf Solubel Luftkalkbasis für Alt und Neubau

3.1 Untergrundvorbereitung

Grundierung

Einsprühen der Wand fläche mit 4 %iger Tonerdlösung um eine bessere Untergrundhaftung zu erzielen.

Fabrikat: **Solubel Tonerdlösung 4 %ig**

Verbrauch: **ca. 100 gr./ m²**

ca. m²

Spritzbewurf Voldeckend

Aufbringen eines Spritzbewurfes aus Luftkalkputz nach Herstellervorschrift.

Mindeststandzeit: 1 Tag

Leistungsbereich:

Fabrikat: **Solubel Luftkalkmörtel 0-2mm / 0- 4 mm**

Verbrauch: **ca. 8 kg/ m²**

ca. m²

3.2 Luftkalkputz - Grundputz

Unterputz

Aufbringen eines Grundputzes auf vorbereiteten Untergrund mit Luftkalkmörtel waagrecht und senkrecht abziehen und nach Ansteifen der Putzoberfläche für Carbonatisierung und nachfolgender Putzhaftung aufrauhen (Gitterrabortt). Schichtstärke ca. 15 - 20 mm, Standzeit 1 - 3 Tage.

Die Herstellervorschriften sind zu beachten.

Oberfläche: **abziehen**
aufrauen

Leistungsbereich:

Fabrikat: **Solubel Luftkalkmörtel 0 - 4 mm**

Verbrauch: **ca. bei 15 mm / 27 kg**

ca. m²

Oberputz - Feinputz

Aufbringen eines Feinputzes auf Grundputz mit Luftkalkmörtel.
Gestaltung der Oberfläche mit Schwammscheibe so dass keine
Feinanteile an der Putzfläche liegen (Korn bündig). Die
Oberfläche ist durch eine Musterfläche festzulegen.

Putzdicke: 3 - 7 mm

Oberfläche: **abziehen**
reiben
filzen
glätten

Leistungsbereich:

Fabrikat: **Solubel Luftkalkmörtel 0 - 1 mm**

Verbrauch: **ca. 8 kg / bei 6 mm**

ca. m²